



## J21 系列地基尺寸图



## 技术要求

1. 地脚螺栓孔中混凝土干固后方准拧紧螺母;
2. 压力机安装找平一律用平垫铁垫实, 垫铁与底脚接触面积应保证在80%以上, 同时接触点要均匀;
3. 混凝土标号150#, 预留孔用200# 细实混凝土灌实。

项目	J21-63A		JD21-63A	J21-80A		JD21-80A		JD21-100A		JD21-125A	
	铸件	钢板	钢板	铸件	钢板	铸件	钢板	铸件	钢板	铸件	钢板
A1	1180	820	820	1240	880	880	880	1080		1440	1080
A2	1780	1420	1420	1740	1480	1380	1480	1780		2140	1780
B1	250	250	250	250	250	300	250	350		350	
B2	1150	1075	1075	1150	1210	1190	1195	1515		1515	
B3	1650	1575	1575	1650	1710	1790	1695	2215		2215	
C1	200	240	240	220	240	240		130		130	
C2	240	200	200	220	200	200		130		130	
D1	150		150	80	150	150		120		120	
D2	250		250	200	250	250		600		600	
H1	800		800	800		800		900		900	
H2	1000		1000	1000		1000		1200		1200	
M×L	24×700		24×700	24×700		24×700		24×800		24×800	